

TIL BRUGEREN!

Valg af indgang på INVATEC TV

For at vælge input funktion

Tryk [TV/AV/DVD] eller [TV/DVBT]

Tryk [PROG +] eller [PROG -] til indput valg.

Tryk derefter på [VOL+] for at vælge

Fjernbetjening

