

CA-modul i M22-TV4

Vejledning i indsættelse af betalingskort

På INVATEC M22-TV4 er det vigtigt at CA-modulet bliver sat rigtigt i CI-slottet (Card Interface) for at se betalings-tv. Følg denne vejledning i indsættelse af betalingskort i CA-modulet og derefter indsætning af CA-modul i CI-slot.

Denne vejledning gælder kun for INVATEC M22-TV4.



CA-modul. Set med forsiden opad



Betalingskort set med chipsiden nedad



Betalingskort set med chipsiden opad!



Placering af CI-slot (Card Interface) på bagsiden af INVATEC M22-TV4.



Forkert!

Chippen på betalingskortet vender nedad og får ikke kontakt med CA-modulet. Tag kortet ud og vend det med chippen opad.



Rigtigt!

Chippen på betalingskortet vender opad og tættest på slidsen i CA-modulet. Kortet kan nu skubbes ind i CA-modulet



Færdig!

Betalingskort er sat rigtigt i CA-modulet.



Forkert!

Forsiden på CA-modulet vender opad. Tag CA-modulet ud og vend det med forsiden nedad.



Rigtigt!

Her vender CA-modulet korrekt. Skub forsigtigt CA-modulet på plads.



Færdig!

CA-modulet er her trykket helt ind på plads og rager ca. 7 cm ud.