

MXN 4-polet kabel-tester

Kabel-gennemgang/overgang

- 1 Monter dillenæbbet til stel
- 2 Tag stikket (der sidder i CA1, 2, 3 eller CA4) ud af monitoren og forbind det til hun-stikket fra testeren
- 3 Adskil forlænger-kablet ca. 1 meter fra kameraet
- 4 Tilslut hun-stikket til han-stikket fra testeren
- 5 Tryk nu på de sorte knapper, en ad gangen.

Ledningen er...

OK! Den tilsvarende grønne lampe er tændt

Brudt Den tilsvarende grønne lampe er slukket

Korsluttet Flere grønne lamper og evt. også den røde lampe er tændt

Forsyningstest fra monitor/kontrolboks

- 1 Tilslut han-stikket fra testeren, til hun-stikket bag på monitoren/kontrolboksen (kamera indgang), så testeren sidder i stedet for kameraet
 - 2 Tryk nu på den røde knap og de to øverste grønne lamper skal tænde
- OBS! Hun-stikket fra testeren skal ikke tilsluttes!